



T1104019

Обозначение	Пояснение	Обозначение	Пояснение
1	Сервопривод		
2	Червячный вал		
3	Возвратная пружина		
4	Кулисный блок		
5	Распредвал впускных клапанов		
6	Наклонная часть		
7	Гидравлическая система компенсации зазора впускного клапана		
8	Впускной клапан		
9	Выпускной клапан		
10	Рычаг роликового толкателя выпускного клапана		
11	Гидравлическая система компенсации зазора выпускного клапана		
12	Рычаг роликового толкателя впускного клапана		

- 13 Промежуточный рычаг
- 14 Эксцентриковый вал
- 15 Червячное колесо
- 16 Распредвал выпускных клапанов